# Studio XPS. tylpyjjii



## studio xps.

セットアップガイド

## メモ、注意、警告

✓ メモ:コンピューターを使いやすくするための重要な情報を説明しています。

★ 注意:ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するための方法を説明しています。

↑ 警告:物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

この文書の情報は予告なく変更されることがあります。

© 2009 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

いかなる方法においても、Dell Inc. の書面による許可なくこれらの資料を複製することは固く禁止されています。このテキストで使用されている商標は次の通りです。Dell、DELL ロゴ、YOURS IS HERE、Studio XPS、Dell On Call、および DellConnect は Dell Inc. の商標です。Intel は米国、およびその他の国々における Intel Corporation の登録商標であり、Core は Intel Corporation の商標です。Microsoft、Windows、Windows Vista、および Windows Vista スタート ボタン ロゴは米国、および/または他の国々における Microsoft Corporation の商標、または登録商標です。Blu-ray Disc は Blu-ray Disc Association の商標です。Bluetooth は Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、ライセンス許可により Dell が使用しています。

他の商標あるいは社名をこの文書で使用し、マークや名前が指している存在またはその製品を参照することができます。Dell Inc. は自社以外の商標あるいは社名に対する所有権を放棄します。

2009年7月 P/N H960R Rev. A00

## 目次

Studio XPS デスクトップをセッ	Studio XPS デスクトップの使い方 17
トアップする5	正面ビュー機能17
コンピューターを持ち上げる6	トップビュー機能19
コンピューターをセットアッ	裏面ビュー機能 21
プする前に 7	背面パネルコネクター23
ディスプレイを接続する8	ソフトウェア機能25
キーボードとマウスを接続する 10	Dell Dock
ネットワークケーブルを接続する	
(オプション) 11	トラブルの解決 31
電源ケーブルを接続する12	ビープコード31
電源ボタンを押す12	ネットワークの問題32
Microsoft Windows をセットアッ	電源の問題33
プする13	メモリの問題34
インターネットに接続する	フリーズおよびソフトウェ
(オプション)13	2 2 765 C 2 2 1 2 ±

#### 目次

サポートツールの使い方 38	製品情報
デルサポートセンター38	保証期間中の修理と返品 59
システムメッセージ39	お問い合わせになる前に61
ハードウェアに関するトラブル	デルへのお問い合わせ62
シューティング	情報およびリソース詳細 64
Dell Diagnostics(診断)プログラム 42	基本仕様67
オペレーティングシステムの復元47	一····· 付録
システムの復元 48	Macrovision 製品に関する注意事項71
Dell DataSafe Local Backup 49	
Dell Factory Image Restore 51	索引72
オペレーティングシステムの	
再インストール 53	
困ったときは56	
テクニカルサポートとカス	
タマーサービス 57	
DellConnect 57	
オンラインサービス58	
24 時間納期情報案内サービス 59	


## Studio XPS デスクトップをセットアップする

本セクションは、Studio XPS™8000 デスクトップコンピューターのセットアップに関する情報を記載しています。

↑ 警告:本セクションに記載の手順を実行する前に、コンピューターに同梱の安全に関する情報を読んでください。詳細な安全対策情報については、Regulatory Compliance ホームページ(www.dell.com/regulatory\_compliance)を参照してください。

## コンピューターを持ち上げる

コンピューターを安全に使用し、損傷を避けるため、コンピューターを持ち上げる場合は、表面と裏面にあるリフトポイントを持ってください。



## コンピューターをセットア ップする前に

コンピューターを設置する場合、電源が近くにあり、換気が十分であり、水平な場所であることを確認してください。

コンピューターの周囲の空気の流れを遮ると、過熱状態になります。過熱を防止するため、コンピューターの背面に少なくとも10.2 cm、側面に 5.1 cm のすき間を作ってください。電源が入っている状態で、キャビネットや引き出しなどの密閉された空間にコンピューターを絶対に置かないでください。

### ディスプレイを接続する

このコンピューターには内蔵ビデオコネクターは付属していません。コンピューターのグラフィックスカードで使用できるコネクターにディスプレイを接続してください。

✓ メモ:グラフィックスカードによっては、DVI、HDMI、または DisplayPort コネクターが備わっています。


DVI-VGA アダプター、HDMI-DVI アダプター、 追加の HDMI または DVI ケーブルは Dell ウェブサイト(www.dell.com/jp)で購入で きます。 コンピューターとディスプレイで使用できるコネクターに応じて、適切なケーブルを使用してください。お使いのコンピューターとディスプレイで使用できるコネクターについては、以下の表を参照してください。

✓ メモ:単一ディスプレイを接続する場合は、接続するコンピューターのコネクターは1つにのみにしてください。

接続タイプ	コンピュー ター	ケーブル	ディスプ レイ
VGA-VGA (VGA ケーブル)			(a)
DVI-DVI (DVI ケーブル)	( <b>      </b>		
DVI-VGA (DVI-VGA アダプ ター + VGA ケー ブル)	() () () () () () () () () () () () () (		(cece)
HDMI-HDMI(HDMI ケーブル)	H23M1		0000000000
HDMI-DVI(HDMI- DVI アダプター + DVI ケーブル)	HDITII		<b>()</b>
DisplayPort-DisplayPort (DisplayPort ケーブ ル)			

## キーボードとマウスを接続 する

USB キーボードとマウスは、コンピューター の背面パネルにある USB コネクターに接続し ます。




## ネットワークケーブルを接 続する(オプション)

ネットワーク接続がなくてもコンピューターのセットアップは完了できますが、ケーブル接続を使う(ブロードバンドデバイスやEthernet ジャックなど)既存のネットワーク、またはインターネット接続がある場合、今接続することもできます。


✓ メモ:ネットワークコネクターに接続する場合は、Ethernet ケーブルのみを使用してください(RJ45 コネクター)。ネットワークコネクターに電話ケーブル(RJ11コネクター)を接続しないでください。


コンピューターをネットワーク、またはブロードバンドデバイスに接続する場合、ネットワークケーブルの一方の端をネットワークポート、またはブロードバンドデバイスに差し込みます。ネットワークケーブルのもう一方の端は、コンピューターのネットワークコネクター(RJ45コネクター)に接続します。カチッ

という音がすれば、ネットワークケーブルはしっかり接続されています。



## 電源ケーブルを接続する 電源ボタンを押す





## Microsoft Windows をセットアップする

Dell コンピューターは Microsoft® Windows® オペレーティングシステムに対応するよう 予め設定されています。Windows を初めてセットアップするには、画面に表示される指示に従って操作してください。この手順は必須で、完了まで時間がかかる場合があります。ウィンドウセットアップ画面に表示される指示に従って、ライセンス契約の同意、環境設定、インターネット接続のセットアップなどの手続きを行います。

- ☆ 注意:オペレーティングシステムのセットアッププロセスを中断しないでください。コンピューターが使用不能になり、オペレーティングシステムを再インストールしなければならなくなります。
- ✓ メモ:コンピューターを最適なパフォーマンスでお使いいただくためにも、Dell サポートサイト(support.jp.dell.com)から BIOS とドライバーの最新版をダウ

ンロード/インストールすることをおす すめします。

## インターネットに接続する (オプション)

インターネットに接続するには、外部モデムまたはネットワーク接続、およびインターネットサービスプロバイダー(ISP)が必要です。

外部 USB モデム、または ワイヤレス LAN アダプターが購入したパッケージに付属していない場合、Dell のウェブサイト (www.dell.com/jp) で注文できます。

#### 有線接続をセットアップする

- ダイヤルアップ接続を使用している場合は、インターネット接続を設定する前に電話回線をコンピューターの外部 USB モデム(オプション)に接続し、壁の電話ジャックに接続します。
- DSL またはケーブル(衛星)モデム接続を 使用している場合、セットアップの

手順についてはご契約の ISP または携帯 電話サービスにお問い合わせください。

有線インターネット接続のセットアップを 完了するには、14ページの「インターネット 接続のセットアップ」の指示に従ってくだ さい。

#### ワイヤレス接続をセットアップする

✓ メモ: ワイヤレスルーターをセットアップするには、ルーター付属のマニュアルを参照してください。

ワイヤレスインターネット接続を使用する 前に、ワイヤレスルーターに接続してくだ さい。

ワイヤレスルーターへの接続をセットアップするには:

Windows Vista®

- 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- **2. スタート 3** → **接続先**をクリックします。

3. 画面に表示される指示に従って、セット アップを完了します。

#### Windows® 7

- 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- 2. スタート ② → コントロールパネル→ ネットワークとインターネット→ ネットワークと共有センター→ ネットワークに接続しますをクリックします。
- 3. 画面に表示される指示に従って、セット アップを完了します。

#### インターネット接続のセットアップ

ISP および ISP が提供するオプションは国によって異なります。詳細は ISP にお問い合わせください。

過去にインターネットに接続できたが今回できない場合には、ISPのサービスが停止している可能性があります。サービスの状態について ISP に確認するか、後でもう一度接続してみてください。

ISP 情報を用意してください。ISP がない場合には、**インターネットへの接続**ウィザードで取得することができます。

#### Windows Vista®

- ▼モ:以下の手順は Windows のデフォルト表示用に記述されているため、Dell™ コンピューターが Windows のクラシック表示に設定されている場合は適用できない場合があります。
- 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- 2. スタート <sup>⑤</sup> → コントロールパネルをク リックします。
- 3. ネットワークとインターネット→ ネットワークと共有センター→ 接続またはネットワークのセットアップ→ ネットワークに接続しますをクリックします。インターネットに接続しますウィンドウが表示されます。

- ✓ メモ:どの種類の接続を選択するか分からない場合は、選択についての説明を表示しますをクリックするか、ISP にご連絡ください。
- 4. 画面の指示に従って、ISP から提供された セットアップ情報を使用してセットアップを完了します。

#### Windows® 7

- 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- 2. スタート ③ → コントロールパネルをクリックします。
- 3. ネットワークとインターネット→ ネットワークと共有センター→ 新しい接続またはネットワークのセットアップ→ ネットワークに接続しますをクリックします。インターネットに接続しますウィンドウが表示されます。


Studio XPS デスクトップをセットアップする

- ✓ メモ:どの種類の接続を選択するか分からない場合は、選択についての説明を表示しますをクリックするか、ISP にご連絡ください。
- 4. 画面の指示に従って、ISP から提供された セットアップ情報を使用してセットアップを 完了します。

## Studio XPS デスクトップの使い方

本セクションは、Studio XPS $^{\mathbb{M}}$  8000 デスクトップコンピューターの機能に関する情報を記載しています。


## 正面ビュー機能



- - ☆注意:データの損失を防ぐため、 絶対にハードドライブアクティビ ティライトの点滅中にコンピュー ターをオフにしないでください。
- 2 光学ドライブ取り出しボタン (2) ボタンの下部にあるマークのついた部分を押すと、ディスクトレイが取り出せます。
- 3 **USB 2.0 コネクター (2)** -メモリーキー、デジタルカメラ、MP3 プレーヤーなど常時接続しない USB デバイスを接続します。

- **4 FlexBay カバー** FlexBay スロットをカバーします。
- 5 FlexBay スロット メディアカードリー ダーまたは追加ハードドライブをサポートします。
- **6 光学ドライブベイ(オプション)** 追加 の光学ドライブをサポートします。
- 光学ドライブ 標準サイズのみ (12 cm) の CD、DVD、Blu-ray Disc (オ プション) の再生、または書き込みを 行います。
- 8 メディアカードリーダー メディアカードに保存されたデジタル写真、音楽、およびビデオを素早く手軽に表示、共有することができます。
- 9 メディアカードリーダーライト-メディアカードが挿入されていることを示します。

## トップビュー機能




- 1 サービスタグおよびエクスプレスサービスコード Dell サポートウェブサイトにアクセス、またはテクニカルサポートに問い合わせる場合、コンピューターを識別する情報です。
- 2 **ライン入力またはマイクコネクタ** ー - 音声用マイク、またはオーディオ入 カ用オーディオケーブルに接続します。
- **3 ヘッドフォンコネクター** ヘッド フォンに接続します。
  - メモ:電源の入ったスピーカーやサウンドシステムに接続する場合、コンピューターの裏面にあるオーディオ出カ、または S/PDIF コネクターを使用してください。
- **4 アクセサリートレイ** ゴチャゴチャに ならないようにデバイスやケーブルを 配置する場合に使います。

- 5 **電源ボタンとライト** コンピューターの電源をオン、またはオフにします。ボタンの中央にあるライトは電源の状況を示しています。
  - オフ コンピューターの電源が切れているか、またはコンピューターに電力が供給されていません。
  - 白色に点灯 コンピューターの電源 がオンになっています。
  - 橙色に点灯-コンピューターはスリー プ状態、またはシステム基板か電源 にトラブルがある可能性があります。
  - 橙色に点滅 システム基板か電源に トラブルがある可能性があります。

メモ:電源のトラブルについては、33 ページの「電源の問題」を参照してください。

6 USB 2.0 コネクター (2) -メモリーキー、デジタルカメラ、MP3 プレーヤーなど常時接続しない USB デバイスを接続します。

## 裏面ビュー機能




- 1 パドロック リング 標準のパドロック に取り付け、コンピューター内部への 不正なアクセスを防ぎます。
- 2 セキュリティケーブルスロット 市販 の盗難防止用品をコンピューターに取 り付けることができます。

**メモ**:ロックを購入する前に、お使いのコンピューターのセキュリティケーブルスロットに対応するか確認してください。

- 3 拡張カードスロット インストール済 みの PCI、または PCI エクスプレスカー ドのコネクターにアクセスします。
- 4 **背面パネルコネクター** USB やオーディ オなどのデバイスを適切なコネクターに 接続します。

- **5 電源供給ライト** 電源供給の状態を示します。
  - **メモ**:電源供給ライトは使用できない コンピューターもあります。
- 6 電圧セレクタースイッチ 現在の地域 に適した定格電圧を選択します。
- 7 電源コネクター 電源ケーブルに接続 します。コネクターの外観はモデルに よって異なります。

## 背面パネルコネクター



- 1 「1394」 IEEE 1394 コネクター デジタル ビデオカメラなどの高速シリアルマル チメディアデバイスに接続します。
- 2 全 ネットワークコネクターおよびライト-コンピューターをネットワーク、またはブロードバンドデバイスに接続します。ネットワークアクティビティライトは、コンピューターがデータを送信、または受信している際に点滅します。ネットワークトラフィックが多い場合、このライトが「点灯」の状態に見えることがあります。
- 3 \* センター/サブウーハーコネクター -センタースピーカー、またはサブウー ハーに接続します。
- 4 (\*\*) ライン入力コネクター マイク、カセットプレーヤー、CDプレーヤー、VCRなどの録音、または再生デバイスに接続します。

- 5 **((\*\*) フロント L/R ライン出力コネクタ ー** 正面の L/R スピーカーに接続します。
- **6 ▼ マイクコネクター** 音声やオーディ オ入力をサウンド、または電話用プロ グラムに接続します。
- 7 サイド L/R サラウンドコネクター サイドの L/R サラウンドスピーカーに接続します。
- 8 **② リア L/R サラウンドコネクター** 後部の L/R サラウンドスピーカーに接 続します。
- 9 USB 2.0 コネクター (4) -マウス、 キーボード、プリンタ、外部ドライ ブ、MP3 プレーヤーなどの USB デバイ スを接続します。
- **10** eSATA コネクター 外付の SATA ストレージデバイスに接続します。

11 SPPDI S/PDIF コネクター - 光学デジタ ルケーブルでデジタルオーディオ用に アンプ、または TV に接続します。こ の形式では、オーディオ変換プロセスを 使わずにオーディオ信号を出入力できます。

## ソフトウェア機能

✓ メモ:本セクションに記載する機能に関する詳しい情報は、ハードドライブの『Dell テクノロジガイド』、またはデルサポートサイト(support.dell.com/manuals)を参照してください。

#### 制作と通信

コンピューターを使用してプレゼンテーション、パンフレット、挨拶状、チラシ、スプレッドシートなど様々な書類を作成できます。デジタルの写真や画像を編集および表示することもできます。コンピューターにインストールされているソフトウェアについては購入内容を確認してください。

インターネットに接続すれば、ウェブサイト にアクセスしたり、電子メールアカウントを セットアップしたり、ファイルをアップロー ド/ダウンロードすることができます。

#### エンターテイメントとマルチメディア

ビデオを視聴する、ゲームを楽しむ、オリジナル CD の作成、音楽やラジオを聞くなどの様々なエンターテインメントも充実しています。お使いの光学ドライブによって異なりますが、CD、DVD、Blu-ray Disc(購入時、オプション選択していた場合のみ)などのさまざまなディスクメディアフォーマットをサポートしています。

デジタルカメラや携帯電話などのポータブルデバイスから写真やビデオファイルをダウンロード、またはコピーすることもできます。オプションのソフトウェアアプリケーションで音楽やビデオのファイルを整理・作成し、ディスクに記録したり、MP3プレーヤーや携帯エンターテイメントデバイスなどポータブル製品に保存したり、TVやプロジェクター、ホームシアター設備で直接再生・表示することもできます。

#### デスクトップのカスタマイズ

デスクトップをカスタマイズして、アピアランス、解像度、壁紙、スクリーンセーバーなど各種機能を変更することができます。 ディスプレイプロパティウィンドウにアクセスするには、以下の手順を実行します。

#### Windows Vista®

- **1.** デスクトップの何もない領域で右クリックします。
- カスタマイズをクリックして、デザインとサウンドのカスタマイズウィンドウを開き、カスタマイズオプションを確認します。

#### Windows® 7

- **1.** デスクトップの何もない領域で右クリックします。
- パーソナライズをクリックして、コンピューターのビジュアルとサウンドを変更ウィンドウを開き、カスタマイズオプションを確認します。

#### **Dell Dock**

Dell Dock は、よく使うアプリケーション、ファイル、フォルダーに簡単にアクセスできる よう整理したアイコンのグループのことです。Dock は次の手順でカスタマイズできます。

- アイコンを追加、または削除するDock の色や場所を変更する
- 関連性のあるアイコンをカテゴリにまとめるアイコンの動作を変更する



















#### カテゴリを追加する

- Dock を右クリックして、Add(追加)→ Category (カテゴリ)をクリックします。 Add/Edit Category (カテゴリの追加/編集) ウィンドウが表示されます。
- 2. Title (タイトル) フィールドにカテゴリ のタイトルを入力します。
- **3. Select an image:** (イメージを選択:) ボックスからカテゴリのアイコンを選択します。
- 4. Save (保存) をクリックします。

#### アイコンを追加する

Dock、またはカテゴリにアイコンをドラッグアンドドロップします。

#### カテゴリ、またはアイコンを削除する

- Dockのカテゴリ、またはアイコンで右クリックし、Delete shortcut(ショートカットを削除)、または Delete category(カテゴリを削除)をクリックします。
- 2. 画面に表示される指示に従ってください。

#### Dock をカスタマイズする

- Dock を右クリックして、Advanced Setting...(詳細設定...)をクリック します。
- 2. 好きなオプションを選択して、Dockをカスタマイズします。

#### 電力消費設定のカスタマイズ

オペレーティングシステムの電源オプションを使用して、コンピューターの電源設定を設定することができます。お使いの Dell コンピューターにインストールされている Microsoft® Windows® オペレーティングシステムには、次のオプションが設定されています。

#### Windows Vista®

- Dell 推奨 ユーザーの必要に応じてフル パフォーマンスを提供し、非アクティブ な状態の間は電力消費を節約します。
- 省電力 システムパフォーマンスを抑え、 コンピューターが消費する電力量を減ら すことにより、コンピューターの寿命を 最大限に伸ばすモードです。
- •高パフォーマンス 操作に合わせてプロセッサの速度を調整し、システムパフォーマンスを最大限発揮することにより、コンピューターに最高レベルのシステムパフォーマンスを提供します。

#### Windows® 7

- 省電力-システムパフォーマンスを抑え、 コンピューターが消費する電力量を減ら すことにより、コンピューターの寿命を 最大限に伸ばすモードです。
- バランス推奨 対応可能なハードウェアで電力を消費し、コンピューターのパフォーマンスを自動的にバランス調整するオプションです。

## 新しいコンピューターへの情報の転送

Windows Vista®

- ▼ **メモ**:以下の手順は Windows のデフォルト表示用に記述されているため、Dell™コンピューターが Windows のクラシック表示に設定されている場合は適用できない場合があります。
- スタート <sup>3</sup> → コントロールパネル→ システムとメンテナンス→ ウェルカムセンター→ ファイルと設定を転送しますを クリックします。

#### Studio XPS デスクトップの使い方

- **ユーザーアカウントの制御**ウィンドウが 表示された場合、**続行**をクリックします。
- 2. Windows Easy Transfer ウィザードの指示 に従って操作してください。

#### Windows® 7

- **1. スタート 3**→ **コントロールパネル**をクリックします。
- 2. 検索ボックスで、転送と入力し、別のコンピューターからファイルを転送をクリックします。
- 3. Windows Easy Transfer ウィザードの指示 に従って操作してください。

#### データのバックアップ

定期的にコンピューター上に保存しているファイルやフォルダーをバックアップすることを 奨励します。ファイルをバックアップするに は、次の手順に従います。

#### Windows Vista®

- スタート ②→ コントロールパネル→ システムとメンテナンス→ バックアップと 復元センター→ ファイルのバックアップをクリックします。
  - **ユーザーアカウントの制御**ウィンドウが 表示された場合、**続行**をクリックします。
- ✓ メモ: 一部のバージョンの Windows Vista にはコンピューターをバックアップするオプションが備わっています。
- 2. ファイルのバックアップウィザードの指 示に従って操作してください。

#### Windows® 7

- 1. スタート ②→ コントロールパネル→バックアップと復元をクリックします。
- **2. バックアップのセットアップ...** をクリックします。
- **3. バックアップの構成**ウィザードの指示に 従って操作してください。

## トラブルの解決

本セクションではコンピューターのトラブルシューティングに関する情報を記載します。以下のガイドラインでも問題が解決できない場合、38ページの「サポートツールの使い方」、または62ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

## ビープコード

お使いのコンピューターの起動時に、エラーまたは問題がある場合、ビープ音が連続して鳴ることがあります。連続したビープ音はビープコードと呼ばれ、問題を特定する場合に役立ちます。ビープコードを書きとめ、Dellに問い合わせてください(62ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください)。

ビープ コード	考えられる問題
ビープ音 1 回	マザーボードが故障している 可能性があります - BIOS ROM チェックサムエラー

ビープ	考えられる問題
コード	

ビーブ音 RAM が検出されませんでした
2 回 メモ: メモリモジュールをインストール、または交換した場合、正しく設置されているか確認してください。

ビープ音 マザーボードが故障してい 3回 る可能性があります - チップ セットエラー

ビープ音 RAM の読み書きエラーです 4回

ビープ音 リアルタイムクロックのエラー 5回

ビープ音 ビデオカード、またはチップ 6回 のエラーです

ビープ音 プロセッサーのエラーです 7 回

## ネットワークの問題 ワイヤレス接続

**ネットワーク接続が失われた場合** – ワイヤレスルーターがオフラインになっているか、ワイヤレスがコンピューターで無効に設定されています。

- ワイヤレスルーターを調べて、電源が入っており、データソース(ケーブルモデムまたはネットワークハブ)に接続されていることを確認します。
- ワイヤレスルーターへの接続を再構築します(14ページの「ワイヤレス接続をセットアップする」を参照)。

#### 有線接続

#### ネットワーク接続が失われた場合 -

- ケーブルがしっかり差し込まれているか、 損傷を受けていないか調べてください。
- 通信状態ライトをチェックしてください。

内蔵ネットワークコネクターの通信状態ライトをチェックすれば、接続が正常かどうか確認できる上、通信状態を判断することができます。

- 消灯 ネットワークとの物理的な接続が 検知されていません。
- 緑色に点灯 10/100 Mbps ネットワーク とコンピューター間の接続が良好である ことを示します。
- 橙色に点灯 1000 Mbps のネットワーク とコンピューターが正しく接続されてい ることを示します。
- ✓ メモ:ネットワークコネクターの通信 状態ライトは有線ケーブル接続のみに 適用されます。ワイヤレス接続の場合 は、通信状態ライトはステータスを表 示しません。

### 電源の問題

**電源ライトが消灯している場合** – コンピューターの電源が切れているか、電力が供給されていません。

- 電源ケーブルをコンピューターの電源コネクターとコンセントの両方にしっかりと装着しなおします。
- ・コンピューターが電源タップに接続されている場合、電源タップがコンセントに接続され電源タップがオンになっていることを確認します。また、電源保護装置、電源タップ、電源延長ケーブルなどを使用している場合は、それらを取り外してコンピューターの電源が適切に入るか確認します。
- 電気スタンドなどの電化製品で試して、 コンセントが正常に機能しているか確認 します。
- コンピューターの背面にある電源供給ライトがオンになっていることを確認してください。ライトが消灯している場合、

電源ケーブル、または電源供給に問題がある可能性があります。

問題が解決しない場合は、デルに問い合わせてください(62 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

電源ライトが白色に点灯し、コンピューターが応答しない場合 - ディスプレイが接続されていないか電源が入っていません。ディスプレイが正しく接続されていることを確認した後、一度電源を切ってもう一度オンにしてください。

#### 電源ライトが橙色に点灯している場合 -

- コンピューターはスリープ、またはスタンバイモードになっています。キーボードのキーを押すか、接続されたマウスを動かすか、または電源ボタンを押して通常の動作状態に戻します。
- システム基板が電源にトラブルがある可能性があります。デルに問い合わせる場合、62ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

**電源ライトが橙色に点滅している場合** – システム基板にトラブルがある可能性があります。

デルに問い合わせる場合、62 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

コンピューターの受信を妨げる障害が発生した場合 - 不要な信号により他の信号が妨害、またはブロックされ、障害が発生しています。電気的な妨害の原因には、次のものがあります。

- 電源、キーボード、およびマウス拡張ケーブル。
- 電源タップに接続されているデバイスが 多すぎる。
- •同じコンセントに複数の電源タップが接続されている。

## メモリの問題

メモリが不足しているというメッセージが 表示された場合 –

- 作業中のすべてのファイルを保存してから閉じ、使用していない実行中のプログラムをすべて終了して、問題が解決するか調べます。
- メモリの最低要件については、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。必要に応じて、増設メモリを取り付けます(デルサポートサイト

(support.dell.com/manuals)の『サービスマニュアル』を参照)。

メモリモジュールを取り付けなおして(デルサポートサイト

(support.dell.com/manuals) の『サービスマニュアル』を参照)、お使いのコンピューターがメモリと正常に通信しているか確認します。

#### その他の問題が発生する場合 -

- メモリの取り付けガイドラインに従っているか確認します(デルサポートサイト(support.dell.com/manuals)の『サービスマニュアル』を参照)。
- メモリモジュールがコンピューターと互換性があるかどうか確認してください。お使いのコンピューターは、DDR3 メモリをサポートしています。お使いのコンピューターでサポートされているメモリの種類については、67ページの「基本仕様」を参照してください。
- Dell Diagnostics (診断) プログラムを実行 します (42 ページの「Dell Diagnostics (診 断) プログラム」を参照)。
- メモリモジュールを取り付けなおして(デルサポートサイト (support.dell.com/manuals)の『サービスマニュアル』を参照)、お使いのコンピューターがメモリと正常に通信しているか確認します。

# フリーズおよびソフトウェ アの問題

**コンピューターが起動しない場合** – 電源ケーブルがコンピューターとコンセントにしっかりと装着されていることを確認してください。

**プログラムが応答しなくなった場合** – プログ ラムを終了します。

- 1. <Ctrl><Shift><Esc> を同時に押します。
- 2. **アプリケーション**をクリックします。
- 応答しなくなったプログラムをクリックします。
- 4. タスクの終了をクリックします。

プログラムが繰り返しクラッシュする場合 - ソフトウェアのマニュアルを参照してください。必要に応じて、プログラムをアンインストールしてから再インストールします。

✓ メモ:通常、ソフトウェアのインストー ル手順は、マニュアルまたは CD に収録 されています。

コンピューターが応答しない、または画面 が単色の青になる –

キーボードのキーを押したり、マウスを動かしてもコンピューターから応答がない場合、コンピューターの電源が切れるまで、電源ボタンを 8~10 秒以上押します。その後、コンピューターを再起動します。

プログラムが以前の Microsoft® Windows® オペレーティングシステム用に設計されている場合 – プログラム互換性ウィザードを実行します。 プログラム互換性ウィザードは、旧バージョンの Microsoft® Windows® オペレーティングシステムに近い環境で動作するようプログラムを設定します。

#### Windows Vista®

- 1. スタート ② → コントロールパネル→ プログラム→ 古いプログラムをこのバージョンの Windows で使用をクリックします。
- **2.** [ようこそ] 画面で、**次へ**をクリックします。
- 3. 画面に表示される指示に従って操作します。

#### Windows<sup>®</sup> 7

- 1. **スタート** 🚱 をクリックします。
- 2. 検索ボックスに**古いプログラムをこの バージョンの Windows で使用**と入力し、 <Enter> を押します。
- 3. プログラムの互換性ウィザードの指示に 従って操作してください。

#### その他のソフトウェアに問題がある場合 -

- すぐにファイルのバックアップを作成します。
- アンチウイルスプログラムを使って、ハードドライブ、または CD を調べます。
- 開いているファイルをすべて保存してから 閉じ、実行中のプログラムをすべて終了して、スタート
   メニューからコンピューターをシャットダウンします
- トラブルシューティングについて、ソフトウェアのマニュアルを確認するか、ソフトウェアの製造元に問い合わせます。
  - プログラムがお使いのコンピューター にインストールされているオペレーティ ングシステムに対応しているか確認し ます。
  - -コンピューターがソフトウェアの実行に必要な最小ハードウェア要件を満たしているか確認します。詳細については、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。

- プログラムが正しくインストールおよび設定されているか確認します。
- デバイスドライバーとプログラムの間 にコンフリクトが発生していないか確 認します。
- 必要に応じて、プログラムをアンインストールしてから再インストールします。

# サポートツールの使い方

# デルサポートセンター

デルサポートセンターは、必要なサービス、サポートおよびシステム特有の情報を見つけるのに役立ちます。

アプリケーションを起動するには、タスク バーの アイコンをクリックします。

デルサポートセンターお使いのコンピューターの機種番号、サービスタグ、エクスプレスサービスコード、サービスの問い合わせ先情報が表示されます。

デルサポートセンターホームページには、 次の項目にアクセスするリンクが記載され ています。



**セルフヘルプ**(トラブルシューティング、セキュリティ、システムパフォーマンス、ネットワーク / インターネット、バックアップ / リカバリ、および Windows オペレーティングシステム)



警告(テクニカルサポートに よるお使いのコンピューター に関する警告)



#### Dell によるサポート

(DellConnect™ によるテクニ カルサポート、カスタマーサー ビス、トレーニングおよびチュートリアル、Dell on Call™ によるハウツーヘルプ、およ び PC CheckUp によるオンラ インスキャン)



**お使いのシステムについて** (システムマニュアル、保 証情報、システム情報、アッ プグレードとアクセサリ)

デルサポートセンターおよび利用できるサポートツールの詳細に関しては、サービスタブ(support.dell.com/manuals)をクリックしてください。

### システムメッセージ

コンピューターに問題、またはエラーが発生 した場合、原因と問題解決に必要な操作を 見つけるのに役立つシステムメッセージが 表示されます。

✓ メモ:受け取ったメッセージが以下の 例にない場合は、メッセージが表示され たときに実行していた OS またはプログ ラムのマニュアルを参照してください。

警告! このシステムの前回の起動時に、チェックポイント [nnnn] で障害が発生しました。問題を解決するため、このチェックポイントをメモしてデルテクニカルサポートに問い合わせてください - 同じエラーによって、コンピューターは 3 回連続して起動ルーチンを終了できませんでした(62 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

CMOS チェックサムエラー - マザーボードに障害が発生しているか、または RTC バッテリが低下している可能性があります。バッテリを交換してください。デルサポートサイト(support.dell.com/manuals)の『サービスマニュアル』、または 62 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

**CPU ファンエラー** – CPU ファンに障害が発生しています。CPU ファンを交換してください。デルサポートサイト

(support.dell.com/manuals)の『サービスマニュアル』を参照してください。

ハードディスクドライブエラー - HDD POST 中にハードディスクドライブに不具合が発 生しました。62 ページの「デルへのお問い 合わせ」を参照してください。

**ハードディスクドライブ読み込みエラー** - HDD の起動テスト中にハードディスクドライブに不具合が発生しました。62 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

**キーボードのエラー** - キーボードの故障、 またはケーブルがしっかり装着されていま せん。

**起動デバイスがありません** - ハードドライブに起動可能なパーティションが存在しないか、ハードドライブケーブルがしっかり装着されていないか、起動可能デバイスが存在しません。

- ハードドライブが起動デバイスの場合、 ケーブルがドライブに適切に取り付けられていて、起動デバイスとしてパーティション分割されていることを確認します。
- セットアップユーティリティを起動して、 起動順序の情報が正しいか確認します。 デルサポートサイト

(support.dell.com/manuals) の『サービスマニュアル』を参照してください。

**タイマーチック割り込みなし** - システム基板 上のチップが誤動作しているか、マザーボードに不具合がある可能性があります。デルサポートサイト(support.dell.com/manuals)の『サービスマニュアル』、または 57 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

USB 過電流エラー - USB デバイスを取り外してください。USB デバイスを正常に動作させるには電力が不足しています。外部電源を使用して USB デバイスに接続するか、USB ケーブルが 2 本ある場合は、2 本とも接続してください。

メモ・ハードドライブの自己監視システムで、パラメーターが通常の動作範囲を超えていることがレポートされています。デルでは定期的にデータのバックアップをとることをお勧めしています。範囲外のパラメーターは、潜在的なハードディスクドライブの問題を示す場合とそうでない場合があります - S.M.A.R.T エラー、ハードディスクドライブ障害の可能性があります。62 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

# ハードウェアに関するトラ ブルシューティング

オペレーティングシステムのセットアップ 中にデバイスが検出されないか、検出され ても間違って設定されている場合は、ハー ドウェアに関するトラブルシューティングを 使用して非互換性を解決することができ ます。

ハードウェアに関するトラブルシューティングを開始するには、次の手順を実行します。

- スタート ② → ヘルプとサポートをクリックします。
- 2. 検索フィールドで、**ハードウェアに関するトラブルシューティング**と入力し、 <Enter> を押して、検索を開始します。
- 3. 検索結果のうち、問題に最も関連性のあるオプションを選択し、残りのトラブルシューティング手順に従います。

# Dell Diagnostics(診断)プログラム

コンピューターに問題が発生した場合、テクニカルサポートに問い合わせる前に、35ページの「フリーズおよびソフトウェアの問題」のチェック事項を実行してから、Dell Diagnostics (診断)プログラムを実行してください。

作業を始める前に、これらの手順を印刷しておくことをお勧めします。

- ✓ メモ: Dell Diagnostics (診断) プログラムは Dell コンピューター上でのみ機能します。
- ▶ メモ: 『Drivers and Utilities』メディアはオプションであり、コンピューターに同梱されていない場合もあります。

『サービスマニュアル』の「セットアップユーティリティ」を参照して、コンピューターの設定情報を閲覧し、テストするデバイスがセットアップユーティリティに表示され、アクティブであることを確認します。

Dell Diagnostics (診断) プログラムを、ハードディスクドライブまたはお使いのコンピューターに付属する『Drivers and Utilities』メディアから起動します。

#### Dell Diagnostics (診断) プログラム をハードドライブから起動する場合

Dell Diagnostics (診断) プログラムは、ハードディスクドライブの診断ユーティリティ用隠しパーティションに格納されています。

- ▼モ:コンピューターに画面が表示されない場合は、デルに問い合わせてください(62 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。
- コンピューターが、正常に動作することが確認されているコンセントに接続されていることを確かめます。
- 2. コンピューターの電源を入れます(また は再起動)。
- 3. DELL™ロゴが表示されたら、すぐに<F12> キーを押します。起動メニューから **Diagnostics**(診断)を選択し、<Enter>を 押します。

- ✓ メモ:キーを押すタイミングが遅れて、OSのロゴが表示されてしまったら、 Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるまでそのまま待機します。次に、コンピューターをシャットダウンして、再度実行します。
- ✓ メモ:診断ユーティリィティパーティションが見つからないことを知らせるメッセージが表示された場合は、『Drivers and Utilities』ディスクから Dell Diagnostics(診断)プログラムを実行してください。

PSA (Pre-boot Self Assessment) が呼び出された場合、次の手順を実行します。

- a. PSA がテストを実行します。
- b. PSA が問題なく完了したら、次のようなメッセージが表示されます。「No problems have been found with this system so far. Do you want to run the remaining memory tests? This will take about 30 minutes or more.

Do you want to continue? (Recommended).」(現在のところ、このシステムには問題は見つかりませんでした。残りのメモリテストも実行しますか?このテストには 30 分以上、時間がかかります。続行しますか?(推奨)。)

- c. メモリの問題が発生する場合は、<y>、 それ以外の場合は <n> を押します。次 のメッセージが表示されます。 「Booting Dell Diagnostic Utility Partition. Press any key to continue.」(Dell Diagnostic ユーティリティパーティションを起動 しています。任意のキーを押して、続 行してください。)
- d. 任意のキーを押して **Choose An Option** (オプションの選択) ウィンドウに移動します。

PSA が呼び出されない場合、次の手順を実行します。

任意のキーを押して、ハードドライブ上の 診断プログラムユーティリィティパーティ ションから Dell Diagnostics (診断) プログ ラムを起動し、Choose An Option (オプショ ンの選択) ウィンドウに移動します。

- 4. 実行するテストを選択します。
- 5. テスト中に問題を検出すると、エラーコードと問題の説明を示すメッセージが表示されます。エラーコードと問題の内容を書き留めておき、デルに問い合わせてください(62ページの『デルへのお問い合わせ』を参照)。
- ✓ メモ:お使いのコンピューターのサービスタグは、各テスト画面の上部にあります。デルへのお問い合わせの際、テクニカルサポート担当者がお客様のサービスタグをお尋ねします。

6. テストが完了したら、テスト画面を閉じて、Choose An Option (オプションの選択) ウィンドウに戻ります。 Dell Diagnostics (診断) プログラムを終了してコンピューターを再起動するには、Exit (終了) をクリックします。

#### Dell Diagnostics (診断) プログラムを 『Drivers and Utilities』ディスクから 起動する場合

- **1.** 『Drivers and Utilities』ディスクを挿入します。
- コンピューターをシャットダウンし、 再起動します。DELLロゴが表示されたら、 すぐに <F12> キーを押します。
- ✓ メモ:キーを押すタイミングが遅れて、OSのロゴが表示されてしまったら、 Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるまでそのまま待機します。次に、コンピューターをシャットダウンして、再度実行します。

- ▼モ:次の手順では、起動順序を1回だけ変更します。次回の起動時から、コンピューターはセットアッププログラムで指定されたデバイスに従って起動します。
- 3. 起動デバイスの一覧が表示されたら、 CD/DVD/CD-RWをハイライト表示して、 <Enter>を押します。
- 4. 表示されるメニューから Boot from CD-ROM (CDから起動) オプションを選択して、<Enter> キーを押します。
- 5. 1 を入力してメニューを開始し、<Enter>を押して続行します。
- 6. 番号付きの一覧から Run the 32 Bit Dell Diagnostics (32 ビット Dell Diagnostics (診断)プログラムを実行)を選択します。複数のバージョンが表示されている場合、お使いのコンピューターに適切なバージョンを選びます。
- 7. 実行するテストを選択します。

- 8. テスト中に問題を検出すると、エラーコードと問題の説明を示すメッセージが表示されます。エラーコードと問題の内容を書き留めておき、デルに問い合わせてください(62ページの『デルへのお問い合わせ』を参照)。
- ▼モ: お使いのコンピューターのサービスタグは、各テスト画面の上部にあります。デルへのお問い合わせの際、テクニカルサポート担当者がお客様のサービスタグをお尋ねします。
- 9. テストが完了したら、テスト画面を 閉じて Choose An Option (オプションの 選択) ウィンドウに戻ります。Dell Diagnostics (診断) プログラムを終了 してコンピューターを再起動するに は、Exit (終了) をクリックします。
- **10.** 『Drivers and Utilities』ディスクを挿入します。

# オペレーティングシステムの復元

次の方法で、お使いのオペレーティングシステムを復元することができます。

- ・システムの復元は、データファイルに影響を与えることなく、コンピューターを 以前の動作状態に戻します。データファイルを保護しながら、オペレーティングシステムを復元する最初の解決策として、システムの復元を使用してください。
- Dell DataSafe Local Backup により、データファイルを消去せずに、お使いのハードドライブはコンピューターの工場出荷時の動作状態に復元できます。システムの復元で問題を解決できなかった場合、このオプションを使用してください。
- Factory Image Restore は、お使いのハードディスクドライブをコンピューターご購入時の動作状態に戻します。この操作では、ハードドライブ内の全データが永久に削除され、またコンピューターを受け取った後にインストールしたプログラムはすべて削除されます。Dell Factory Image Restore は、システムの復元でオペレーティングシステムの問題を解決できなかった場合にのみ使用してください。
- コンピューターに『オペレーティングシステム』ディスクが付属している場合は、この CD を使用してオペレーティングシステムを復元できます。ただデッシステムを使用した場合も、ハードされてブ上のデータはすべて削除されてブシステムの問題を解決できないった場合にのみ、『オペレーティングシステム』ディスクを使用してください。

# システムの復元

ハードウェア、ソフトウェア、またはその他のシステム設定を変更したために、コンピューターが正常に動作しなくなってしまった場合は、Windows オペレーティングシステムのシステムの復元オプションを使用して、コンピューターを以前の動作状態に復元することができます(データファイルへの影響はありません)。システムの復元オプションによってコンピューターに加えられた変更は、完全に元の状態に戻すことができます。

- ✓ メモ:このマニュアルに記載されている手順は、Windows のデフォルト表示用に書かれているため、お使いの Dell™コンピューターをクラシック表示に設定している時には適用されない場合があります。

#### システムの復元の開始

- 1. **スタート** 🚳 をクリックします。
- **2. 検索開始**ボックスで、**システムの復元**と 入力し、<Enter> キーを押します。
- ✓ メモ:ユーザーアカウント制御ウィンドウが表示される場合があります。コンピューターの管理者の場合は、続行をクリックします。管理者でない場合は、目的の操作を行うために管理者に連絡します。
- **3. 次へ**をクリックして、画面に表示される 指示に従います。

システムの復元を実行しても問題が解決され ない場合、最後に行ったシステムの復元を 取り消すことができます。

#### 最後のシステムの復元の取り消し

- ▼モ:最後に行ったシステムの復元を 取り消す前に、開いているファイルを すべて保存して閉じ、実行中のプログ ラムをすべて終了してください。シス テムの復元が完了するまで、ファイル またはプログラムを変更したり、開い たり、削除しないでください。
- 1. **スタート** 🚱 をクリックします。
- **2. 検索開始**ボックスで、**システムの復元**と 入力し、<Enter> キーを押します。
- **3. システムの復元の取り消し**をクリックして、**次へ**をクリックします。

# **Dell DataSafe Local Backup**

✓ メモ: 地域によっては、Dell DataSafe Local Backup が利用できない場合もあ のます。

Dell DataSafe Local Backup は、ウィルスの 攻撃によってデータを損失したり、誤って重要なファイルやフォルダーを削除した り、ハードドライブがクラッシュした場合 などにコンピューターを復元するバックアップ/復元アプリケーションです。

このアプリケーションでは以下の操作が可能です。

- ファイルやフォルダーを復元する。
- 個人のファイルやデータを消去せずに、 コンピューターの工場出荷時の動作状態 にハードドライブを復元します。

バックアップをスケジュール設定するには、以下の手順を実行します。

- 1. タスクバーで Dell DataSafe Local アイコン **6** をダブルクリックします。
- コンピューター上の全データの自動バックアップを作成し、スケジュール設定するには、Full System Backup(フルシステムバックアップ)を選択します。

データを復元するには、以下の手順を実行 します。

- 1. コンピューターの電源を切ります。
- 最近追加された内蔵ハードウェアを削除し、USB ドライブやプリンターなどのデバイスを取り外します。
- ✓ メモ:ディスプレイ、キーボード、マウス、電源ケーブルは取り外さないでください。
- 3. コンピューターの電源を入れます。
- **4.** Dell のロゴが表示されたら、<F8> を数回 押して **Advanced Boot Options**(高度な起

動オプション) ウィンドウにアクセスします。

- ✓ メモ:キーを押すタイミングが遅れて、OSのロゴが表示されてしまったら、 Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるまでそのまま待機します。次に、コンピューターをシャットダウンして、再度実行します。
- Repair Your Computer (コンピューターの修復) を選択します。
- **6. Dell Factory Image Recovery and DataSafe Options** (Dell Factory Image Recovery and DataSafe オプション)を選択し、画面に表示される指示に従って操作します。
- ✓ メモ:復元プロセスの時間は、復元するデータの量によって異なります。
- ✓ メモ:詳細については、Dell サポートウェ ブサイト (support.jp.dell.com) のナリッ ジベースの記事 353560 を参照してく ださい。

# **Dell Factory Image Restore**

☆注意:Dell Factory Image Restore を使用すると、ハードディスクドライブのすべてのデータは永久に削除され、コンピューターを受け取った後にインストールされたすべてのアプリケーションプログラムやドライバーも削除されます。できる限り、このオプションを使用する前にデータをバックアップするようにしてください。Dell Factory Image Restoreは、システムの復元でオペレーティングシステムの問題を解決できなかった場合にのみ使用してください。

✓ メモ: Dell Factory Image Restore は、国またはコンピューターによってはご利用になれない場合があります。

Dell Factory Image Resotre は、お使いのオペレ ーティングシステムを復元するための最終 手段としてのみ使用してください。これら のオプションにより、お使いのハードディ スクドライブはコンピューターの工場出荷 時の動作状態に戻ります。コンピューターを 受け取った後に追加したプログラムまたは ファイル (データファイルを含む) はすべて、 ハードドライブから永久に削除されます。デー タファイルには、コンピューター上の文書、 表計算、メールメッセージ、デジタル写真、 ミュージックファイルなどが含まれます。 可能であれば、Factory Image Restore を使 用する前にすべてのデータをバックアップ してください。

#### **Dell Factory Image Restore を実行する**

- コンピューターの電源を入れます。Dell のロゴが表示されたら、<F8>を数回押し てAdvanced Boot Options(高度な起動オ プション)ウィンドウにアクセスします。
- ✓ メモ:キーを押すタイミングが遅れて、OSのロゴが表示されてしまったら、Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるまでそのまま待機します。次に、コンピューターをシャットダウンして、再度実行します。
- **2. Repair Your Computer** (コンピューター の修復) を選択します。
- **3. System Recovery Options** (システム回復 オプション) ウィンドウが表示されます。
- 4. キーボードレイアウトを選択して、 Next(次へ)をクリックします。

- 5. 回復オプションにアクセスするために、 ローカルユーザーとしてログオンしま す。コマンドプロンプトにアクセスする には、User name(ユーザー名)フィール ドで administrator と入力し、OK を クリックします。
- **6. Dell Factory Image Restore** をクリックします。**Dell Factory Image Restore** ウェルカム画面が表示されます。
- ✓ メモ:使用する構成によっては、Dell Factory Tools、Dell Factory Image Restore の順番で選択しなければならない場合もあります。
- Next (次へ) をクリックします。
   Confirm Data Deletion (データ削除の確認) 画面が表示されます。
- ✓ メモ: Factory Image Restore の作業を続けたくない場合は、Cancel (キャンセル)をクリックします。

- 8. ハードドライブの再フォーマット、およびシステムソフトウェアの工場出荷時の状態への復元の作業を続ける意思を確認するためのチェックボックスをオンにして、Next(次へ)をクリックします。
  - 復元処理が開始します。復元処理が完了するまで5分以上かかる場合があります。 オペレーティングシステムおよび工場出荷時にインストールされたアプリケーションが工場出荷時の状態に戻ると、メッセージが表示されます。
- 9. Finish (完了) をクリックして、システムを再起動します。

# オペレーティングシステム の再インストール

#### 作業を開始する前に

新しくインストールしたドライバーに問題があり、Microsoft® Windows® オペレーティングシステムの再インストールを検討している場合は、まず Windows のデバイスドライバーのロールバックを試してください。デバイスドライバーのロールバックを実行しても問題が解決されない場合は、システムの復元を使ってオペレーティングシステムを新しいデバイスドライバーがインストールされる前の動作状態に戻します。48 ページの「システムの復元」を参照してください。

☆ 注意:インストールを実行する前に、プライマリハードドライブ上のすべてのデータファイルをバックアップしてください。通常のハードドライブ構成では、プライマリハードドライブは1番目のドライブとして認識されます。

Windows を再インストールするには、以下のアイテムが必要です。

- Dell 『オペレーティングシステム』ディスク
- Dell 『Drivers and Utilities』ディスク
- ▼ ★ モ: Dell 『Drivers and Utilities』ディスクには、コンピューターの製造工程でプリインストールされたドライバーが収録されています。Dell 『Drivers and Utilities』ディスクを使用して、必要なドライバーをロードします。お使いのコンピューターを購入した地域、またはディスクの注文の有無によっては、Dell 『Drivers and Utilities』ディスクと『オペレーティングシステム』ディスクがシステムに付属していない場合があります。

# Microsoft® Windows® を再インストールする

再インストール処理を完了するには、1~2時間かかることがあります。オペレーティングシステムを再インストールした後、デバイスドライバー、アンチウイルスプログラム、およびその他のソフトウェアを再インストールする必要があります。

- 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- 『オペレーティングシステム』ディスクを 挿入します。
- Windows のインストールというメッセージが表示されたら、終了をクリックします。

- 4. コンピューターを再起動します。
- **5.** DELL ロゴが表示されたら、すぐに <F12> キーを押します。
- ✓ メモ:キーを押すタイミングが遅れて、OSのロゴが表示されてしまったら、 Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるまでそのまま待機します。次に、コンピューターをシャットダウンして、再度実行します。
- ✓ メモ:次の手順では、起動順序を1回だけ変更します。次回の起動時から、コンピューターはセットアッププログラムで指定されたデバイスに従って起動します。

- 6. 起動デバイスの一覧が表示されたら、 CD/DVD/CD-RW Drive (CD/DVD/CD-RW ドライブ)をハイライト表示して、 <Enter> を押します。
- 7. Boot from CD-ROM (CD から起動) するには、任意のキーを押します。画面に表示される指示に従ってインストールを完了します。

# 困ったときは

コンピューターに何らかの問題が発生した 場合は、問題の診断と解決のために次の手順を完了します。

- コンピューターで発生している問題に関する情報および手順については、31 ページの「問題の解決」を参照してください。
- Dell Diagnostics の実行手順については、 42 ページの「Dell Diagnostics」を参照してください。
- **3.** 61 ページの「診断チェックリスト」を記 入してください。
- 4. インストールとトラブルシューティング の手順については、デルサポートサイト (support.dell.com/manuals) を参照し てください。オンラインのデルサポート の一覧については、58 ページの「オンラ インサービス」を参照してください。

- 5. これまでの手順で問題が解決されない場合、62ページの「デルへのお問い合わせ」を 参照してください。
- ✓ メモ:デルサポートへお問い合わせになる場合は、コンピューターの電源を入れ、操作できる状態で電話をおかけください。サポート担当者がコンピューターでの操作をお願いすることがあります。
- ✓ メモ:デルのエクスプレスサービスコードシステムをご利用できない国もあります。

デルのオートテレフォンシステムの指示に従って、エクスプレスサービスコードを入力すると、電話は適切なサポート担当者に転送されます。エクスプレスサービスコードをお持ちでない場合は、Dell Accessoriesフォルダーを開き、エクスプレスサービスコードアイコンをダブルクリックします。その後は、表示される指示に従ってください。

▼モ:以下のサービスは、アメリカ以外ではご利用になれないこともあります。サービスに関する情報は、最寄りのデルへお問い合わせください。

# テクニカルサポートとカス タマーサービス

Dell 製品に関するお問い合わせは、デルのテクニカルサポートをご利用ください。サポートスタッフはその情報を元に、正確な回答を迅速に提供します。

デルのテクニカルサポートへお問い合わせになる場合は、61 ページの「お問い合わせになる前に」を参照し、次に、お住まいの地域の連絡先を参照するか、

**support.dell.com/manuals** を参照してください。

#### **DellConnect**

DellConnect™ はシンプルで使いやすいオンラインアクセスツールで、デルのサービスおよびサポートがブロードバンド接続を通じてコンピューターにアクセスし、問題の診断と修復を行います。詳細については、support.dell.com/dellconnect にアクセスしてください。

### オンラインサービス

Dell 製品およびサービスについては、次のウェブサイトをご覧ください。

- www.dell.com
- www.dell.com/ap (アジア太平洋地域の み)
- www.dell.com/jp (日本のみ)
- www.euro.dell.com (欧州のみ)
- www.dell.com/la(ラテンアメリカおよびカリブ海諸国)
- www.dell.ca (カナダ)

デルサポートへのアクセスには、次の Web サイトおよび E メールアドレスをご利用く ださい。

#### デルサポートサイト

- support.dell.com
- support.jp.dell.com (日本のみ)
- support.euro.dell.com(欧州のみ)

#### デルサポートの Eメールアドレス

- · mobile support@us.dell.com
- support@us.dell.com
- la-techsupport@dell.com(ラテンアメリカおよびカリブ海諸国のみ)
- apsupport@dell.com(アジア / 太平洋諸 国のみ)

#### デルのマーケティングおよびセール スの E メールアドレス

- apmarketing@dell.com(アジア / 太平洋 諸国のみ)
- sales\_canada@dell.com(カナダのみ)

# Anonymous file transfer protocol (FTP)

ftp.dell.com

ログインユーザー名: anonymous。パスワードにはEメールアドレスを入力してください。

# 24 時間納期情報案内サービス

注文したデル製品の状況を確認するには、support.jp.dell.comにアクセスするか、24時間納期情報案内サービスにお問い合わせください。音声による案内で、注文について調べて報告するために必要な情報をお伺いします。お住まいの地域で利用できる電話番号については、62ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

欠品、納品の誤り、請求書の誤りなどの注文に関して問題がある場合は、デルカスタマーケアにご連絡ください。お電話の際は、納品書または出荷伝票をご用意ください。お住まいの地域で利用できる電話番号については、62 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

# 製品情報

デルのその他の製品に関する情報や、ご注文に関しては、デルウェブサイトwww.dell.com/jpをご覧ください。お住まいの地域で利用できる電話番号、または営業担当に問い合わせる場合は、62ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

# 保証期間中の修理と返品

『「こまった」ときの DELL パソコン Q&A』をご覧ください。

▼ ★ モ: デルに商品を返品する前に、ハードドライブやその他のストレージデバイスに保存しているデータを必ずバックアップしてください。すべての機密情報、専有情報、個人情報を削除し、CD や PCカードなどのリムーバブルメディアを取り外してください。デルは、これらの機密情報、専有情報、個人情報については一切責任を負いません。データの損失や損傷、リムーバブルメディアの損失や損傷、リムーバブルメディアの損失や損傷

に関する責任はお客様に帰するものとします。

- 1. デルにお電話いただき、担当者がお知らせする返品番号を箱の外側に明記してください。お住まいの地域で利用できる電話番号については、62ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。
- 2. 請求書のコピーおよび返品の理由を説明した書面を箱に入れます。
- 3. 実行したテストと Dell Diagnostics (診断) プログラム(61 ページの「診断チェック リスト」を参照)から出力されたエラーメッ セージを記入した Diagnostics (診断) チェッ クリスト(42 ページの「Dell Diagnostics」 を参照)のコピーを同梱してください。

- 4. 返品して返金を受ける場合には、返品される品目とともにすべてのアクセサリ (電源ケーブル、ソフトウェア、マニュアル等々)を添付してください。
- 5. 返品一式は出荷時のシステム梱包箱か同等の箱に梱包してください。
- ▼モ:送料はお客様のご負担となります。また、お客様には返品する製品を保証する責任があり、デルへの搬送中に紛失する恐れも想定されます。着払いの荷物は受領できませんので、予めご了承ください。
- ✓ メモ:上記要件のいずれかを欠く返品は 受け付けられず、返送扱いとなります。

# お問い合わせになる前に

▼モ:お電話の際には、エクスプレスサービスコードをご用意ください。エクスプレスサービスコードを利用すると、デルのオートテレフォンシステムによって、より迅速にサポートが受けられます。また、スタッフが(コンピューターの背面または底部にある)サービスタグナンバーをお訊ねする場合もございます。

必ず Diagnostics (診断) チェックリストに記入してください。デルサポートへお問い合わせになる場合は、コンピューターの電源を入れ、操作できる状態で電話をおかけください。キーボードからのコマンドの入力や、操作時に詳細情報を説明したり、コンピューター自体でのみ可能な他のトラブルシューティング手順を試してみるようにお願いする場合があります。システムのマニュアルがあることを確認してください。

#### 診断チェックリスト

- 名前:
- 日付:
- 住所:
- 電話番号:
- サービスタグとエクスプレスサービスコード(コンピューターの上部のラベルにある):
- 返品番号(デルサポート担当者から提供 された場合):
- オペレーティングシステムとバージョン:
- 周辺機器:
- 拡張力ード:
- ネットワークに接続されていますか?は いいいえ
- ネットワーク、バージョン、ネットワーク アダプター:
- プログラムとバージョン:

オペレーティングシステムのマニュアルを参照して、コンピューターの起動ファイルの内容を確認してください。コンピューターにプリンターを接続している場合、各ファイルを印刷します。印刷できない場合、各ファイルの内容を記録してからデルにお問い合わせください。

- エラーメッセージ、ビープコード、また は Diagnostics (診断) コード:
- •問題点の説明と実行したトラブルシューティング手順:

# デルへのお問い合わせ

米国にお住まいの方は、800-WWW-DELL (800-999-3355) までお電話ください。

▼ メモ:インターネット接続の環境にない場合は、納品書、出荷伝票、請求書、または Dell 製品カタログに記載されている連絡先をご利用ください。

デルでは、複数のオンラインと、電話ベースのサポートおよびサービスオプションを用意しています。利用できる手段は国や製品により異なる場合があります。また地域によっては一部のサービスが受けられない場合もあります。

セールス、テクニカルサポート、カスタマーサービスへのお問い合わせは、次の手順を実行してください。

- 1. support.jp.dell.com にアクセスしてください。
- ページの下にある国・地域の選択ドロップ ダウンメニューで、お住まいの国/地域を 確認します。
- **3.** ページの左側にある**お問い合わせ**をクリックします。
- **4.** 目的のサービスまたはサポートを選択します。
- 5. 自分に最も適したデルへの問い合わせ方 法を選んでください。

# 情報およびリソース詳細

#### こんな時は、

#### こちらを参照してください。

オペレーティングシステムを再インストー 『オペレーティングシステムディスク』 ルしたい

システムのモデル番号を見つけたい

『Drivers and Utilities』ディスク

コンピューターの背面

コンピューターの診断プログラムを実行し たり、デスクトップコンピューターのシス テハソフトウェアを再インストールした り、コンピューターのドライバーをアップ デートしたり、お読みくださいファイルを 参照したい

**ルメモ:**ドライバーやマニュアルのアッ プデートは Dell™ サポートサイト (support.jp.dell.com) にあります。

メンテナンス、RAID、インターネット、 『Dell テクノロジガイド』 Bluetooth®、ネットワーク、雷子メールにつ いて知りたい

オペレーティングシステムや周辺機器の ハードディスクにインストールされている

#### こんな時は、

#### こちらを参照してください。

新しい、あるいは追加のメモリ、または新 デルサポートサイト しルバルードドライブ付きでコンピューターを アップグレードしたい

トール、または交換したい

(support.dell.com/manuals) の『サービス マニュアル』

磨耗、あるいは損傷したパーツを再インス ✓ メモ: 一部の国では、コンピューター の部品を開けたり、交換すると、保証 が無効になる場合があります。コンピュ ーター内部の作業を行う前に保証と返 品について確認してください。

使用しているコンピューターにとって安全 で最適な方法を見つけたい

コンピューターの内部を作業する前に、保 証情報、使用条件(米国のみ)、安全に関 する注意事項、認可機関情報、人間工学に 関する情報、エンドユーザーライセンス契 約書、コンピューターに添付されている安 全情報を確認したい

詳細な安全対策情報については、Regulatory Compliance ホームページ

(www.dell.com/regulatory compliance) を参照してください

#### こんな時は、

#### こちらを参照してください。

サービスタグ / エクスプレスサービスコー コンピューターの上部にあります ドを見つけたい - support.jp.dell.com また はテクニカルサポートにお問い合わせの際、 コンピューターを識別するサービスタグが 必要

ドライバーとダウンロードファイルを見つ けたい

Dell™ サポートサイト (support.jp.dell.com)

テクニカルサポートと製品ヘルプにアクセ スしたい

新たに注文した商品の配送状況について調 ベたい

一般的な質問に対する解決策や回答を見つ けたい

コンピューターの技術的変更に関する最新 のアップデートや、技術者または専門知識 をお持ちのユーザーを対象とした高度な技 術資料を参照したい

# 基本仕様

#### コンピューターモデル

Studio XPS™ 8000

本セクションは、コンピューターのセットアップやアップグレード、ドライバーのアップグレードでいます。 レードに必要な情報を記載しています。

詳細については、デルサポートサイト (support.dell.com/manuals) の『総合仕様』を参照してください。

メモ:提供されるものは地域により異なる場合があります。コンピューターの設定に関する詳細については、スタート → ヘルプとサポートをクリックし、コンピューターに関する情報を表示するためのオプションを選択してください。

#### プロセッサ

タイプ Intel® Core™ i7-870 Intel Core i7-860 Intel Core i5-750

#### ドライブ

外部アクセス可能 SATA DVD+/-RW Super Multi Drive 用、Blu-ray Disc™ コンボ、または Blu-ray Disc RW ドライブ用5.25 インチベイ×2 Flexdock または Bluetooth® モジュール用3.5 インチベ

イ x 1

#### ドライブ

内部アクセス可能 SATA ハードドライブ 用 3.5 インチベイ×2

#### メモリ

コネクター 内部アクセス用 DDR3 DIMM ソケッ ト×4

メモリ容量 4 GB、6 GB、8 GB、 12 GB、16 GB (64 ビットオペレ ーティングシステ

 人)

メモリのタイプ 1066-MHz または 1333-MHz DDR3 DIMM、non-ECC

メモリのみ

最小 4 GB

最大 16 GB

#### メモリ

✓ メモ:メモリのアップグレードに関する手順は、『サービスマニュアル』を デルサポートサイト (support.dell.com/manuals)で参照 してください。

#### コンピューター情報

システムチップセ P55 ット RAID サポート RAID 0(striping) RAID 1(mirroring)

#### ビデオ

Discrete PCI Express x16 カード

オーディオ		外付けコネクター		
タイプ	統合 7.1 チャンネ ル、S/PDIF サポート	ネットワークア ダプター	RJ45 コネクター	
通信	付ハイデフィニッ ションオーディオ 	USB	トップパネル(2)、前 面パネル(2)、背面パ ネル(4)に USB 2.0 準 拠コネクター	
ワイヤレス (オプ ション)	WiFi/Bluetooth® ワイヤレステクノロジ	オーディオ	トップパネル-ヘッドフォ ンとマイクコネクター	
寸法			背面パネル - 7.1 サポー ト用コネクター × 6	
高さ	407.75 mm	S/PDIF	S/PDIF コネクター(オプ	
幅	185.81 mm	3/1011	ション)×1	
奥行き	454.67 mm	eSATA	背面パネルコネクター	
重量	10.18 kg		× 1	
	J	IEEE 1394	背面パネル 6 ピンシリア ルコネクター × 1	

#### コンピューター環境

温度範囲:

動作時 10°C ~ 35°C

保管時 -40°C ~ 65°C

相対湿度 20%~80%

(最大): (結露しないこと)

最大振動(ユーザー環境をシミュレート するランダム振動スペクトラムを使用

時):

動作時 0.25 GRMS

非動作時 2.2 GRMS

#### コンピューター環境

最大衝撃 (HDD のヘッド停止位置で 2 ミリ砂のハーフサインパルスで測定):

動作時 40 G/2 ms

(51 cm/秒の速度で変化)

非動作時 50 G/26 ms

(813 cm/秒の速度で変化)

高度(最大):

動作時 -15.2~3048 m

保管時 -15.2~10,668 m

空気中浮遊 G2、またはISA-S71.04-1985

汚染物質レ が定める規定値以内

ベル

# 付録

# Macrovision 製品に関する 注意事項

この製品には、Macrovision Corporation および他の権利所有者が所有する一定の米国特許権および知的所有権によって保護されている著作権保護技術が組み込まれています。本製品の著作権保護テクノロジは Macrovision Corporation に使用権限があり、同社の許可がない限り、家庭内および限定的な表示にのみ使用することを目的としています。リバースエンジニアリングや分解は禁止されています。

# 索引

# C

CD、再生と作成 26

#### D

DataSafe Local Backup 49

DellConnect 57

Dell Diagnostics (診断) プログラム 42

Dell Dock 27

Dell Factory Image Restore 47

Dell に問い合わせる 61

Diagnostics (診断) チェックリスト 61

DVD、再生と作成 **26** 

#### F

FTP ログイン、anonymous **58** 

#### I

IEEE 1394 コネクター 24

ISP

インターネットサービスプロバイダ 13

### S

S/PDIF コネクター 25

#### U

USB 2.0

前面コネクター 18

背面コネクター 24

### W

Windows

プログラム互換性ウィザード **36** 再インストールする **54** Windows の再インストール **53** 

#### 11

インターネット接続 13

# え

エクスプレスサービスコード 20,56

# お

オンラインでデルに問い合わせる **62** 温度

動作および保管温度範囲 70

### か

カスタマーサービス **57** カスタマイズする お使いのデスクトップ **26** 電力消費設定 **29** 

#### こ

コンピューターの能力 **25** 光学オーディオコネクター S/PDIF 接続 **25** 

# さ

サービスタグ 20,61 サポートサイト 世界の 58 サポートの電子メールアドレス 58

システムの復元 47 システムメッセージ 39 什様 67 出荷時設定に戻す 51

### せ

セキュリティケーブルスロット 22 接続(接続する) オプションネットワークケーブル 11 製品

情報と購入 59 製品を発送する 返品、または修理 59

# そ

ソフトウェアの問題 35 ソフトウェアの特徴 25

# ち

チップセット 68

データ、バックアップする 30 データを復元する 50 テクニカルサポート 57 デルサポートサイト 66 雷力 節約 29 電力を節約する 29 雷子メールアドレス テクニカルサポート 58 電源の問題、解決する 33 電源ボタン、電源ライト 20

#### لح

ドライバーとダウンロード **66** 取り出しボタン **18** 

# ね

ネットワークコネクター 場所 **24** ネットワーク接続

修正する 32

### は

ハードウェアに関するトラブルシューティング **42** ハードウェアの問題 診断する **42** ハードドライブ タイプ **68** 

ハードドライブ動作ライト 18

バックアップ 作成する **30** 配送状況 **59** 

# ふ

プロセッサ 67 フロントサイドコネクター 17

#### ^

返品保証 59

# ま

マイクコネクター 20

# め

メモリのサポート **68** メモリの問題 解決する **34**  索引

# も

問題を解決する 31

問題、解決する 31

# ら

ライン入力コネクター 20

# わ

ワイヤレスネットワーク接続 32

Printed in China.
Printed on Recycled Paper.

www.dell.com | support.dell.com

